

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---|
| Funken | 1 |
| 2m Funk | 1 |
| Funkrufnamen | 1 |
| Erstes Fahrzeug | 1 |
| Zweites Fahrzeug | 1 |
| Sonderfahrzeug | 1 |
| 4m Funk | 1 |
| Statusmeldungen im 4m Funksystem | 1 |
| Fernanweisungen der Leitstelle | 2 |

Funken

2m Funk

Beim Funken wird unterschieden zwischen 2m und 4m. Ein 2m Funkgerät ist das Handfunkgerät. Der Standard Funkkanal ist 50. Der Übungskanal 51-53. Das 2m Funkgerät hat die Funktion eines Rettungsmodus für einen Trupp der unter PA am Einsatz teilnimmt. In diesen Modus fängt das Funkgerät nach geraumer Zeit an zu Piepen und wenn man diesen nicht nach der dritten Aufforderung quittiert hat, schaltet das Gerät um. Dann wird der gesamte Funkverkehr in der Nähe unterbrochen und alle hören nur noch was das auslösende Gerät sendet (ohne das man den Sendekopf drücken muss).

Funkrufnamen

Erstes Fahrzeug

Gruppenführer (LZ), (Fahrzeugname) Maschinist (LZ), (Fahrzeugname) Trupp 1 (Angriffstrupp) Trupp 2 (Wassertrupp) Trupp 3 (Schlauchtrupp)

Zweites Fahrzeug

Gruppenführer (LZ), (Fahrzeugname) Maschinist (LZ), (Fahrzeugname) Trupp 4 (Angriffstrupp) Trupp 5 (Wassertrupp) Trupp 6 (Schlauchtrupp)

Sonderfahrzeug

Maschinist (LZ), (Fahrzeugname) Trupp 7 Trupp 8

4m Funk

Das 4m Funkgerät ist das Funkgerät auf den Fahrzeugen. Der Standard Funkkanal ist 471 G/U. Mit dem Funkgerät wird der Kontakt zwischen den Fahrzeuge und der Leitstelle.

Es wird beim Funken erst denjenigen Angesprochen und dann gesagt wer man ist. Beispiele zum Funken Gruppenführer 23 HLF1 für Trupp1 kommen Maschinist 23 LF KTS1 für Gruppenführer 23 HLF1 kommen Trupp 3 für Gruppenführer 23 HLF1

Statusmeldungen im 4m Funksystem

| Status | Bedeutung |
|--------|-------------------------|
| 1 | Einsatzbereit über Funk |

| Status | Bedeutung |
|--------|----------------------------------|
| 2 | Einsatzbereit am Standort/ Wache |
| 3 | Einsatz Übernommen |
| 4 | Einsatzort eingetroffen |
| 5 | Sprechwunsch |
| 6 | Außer Dienst |
| 0 | Notruf (Regelung für Münster) |

Zum setzen des Notrufes die Taste 0 drei Sekunden drücken

Fernanweisungen der Leitstelle

| Status | Bedeutung |
|--------|---|
| U | Unerlaubter Statuswechsel (automatisch vom Leitrechner) |
| C | Im Einsatzvorschlag (automatisch vom Leitrechner) |
| J | Sprachaufordnung von der Leitstelle (nach der Taste 5, Sprechwunsch) |
| L | Geben sie Lagemeldung |

From:

<https://doku.feuer-muenster.de/> - Feuerwehr Münster DokuWiki

Permanent link:

<https://doku.feuer-muenster.de/doku.php/ausbildung:funk?rev=1506025414>

Last update: **2017/09/21 22:23**

